

HUAWEI TalkBand

Guía de inicio rápido



¿Desea conocer cómo tomar fotos con control remoto o cambiar la pantalla con la muñeca?. Toque Acerca en la aplicación para mayor información.

Los dibujos en esta guía son solo de referencia.



HUAWEI




EAC

96724152_01

Guía de inicio rápido

Pasos iniciales

Descripción rápida de la B2



Mantenga presionado el botón lateral para encender la B2.



Presione simultáneamente los botones de liberación que se encuentran a ambos lados de la B2 para extraer el auricular.



Extraiga el auricular.



Cargue el auricular a través del puerto correspondiente que se encuentra en la parte posterior del auricular.



Presione la pantalla para cambiar de página y ver los datos del sueño y ejercicio físico.



Deslizar
hacia abajo



Deslizar
hacia arriba



Pasos



Calorías



Estado del
sueño



Retire la correa.



Emparejamiento con el teléfono

Conexión de la B2 con el teléfono por primera vez

↓ Descargue e instale la aplicación.



✂ Conecte la B2 al teléfono vía Bluetooth.

Mantenga presionado el botón lateral para encender la B2.




ⓘ También puede mantener presionado el botón lateral y presionar el ícono de Bluetooth para acceder al modo de emparejamiento.

Monitoreo del ejercicio físico

Reconocimiento de múltiples estados de movimiento

🚩 Abra la aplicación, presione  y configure su objetivo de ejercicio físico.

 Comience a ejercitarse.

 Arrastre hacia abajo para sincronizar sus datos de ejercicio físico.



Monitoreo del sueño

Seguimiento del patrón del sueño sin configuraciones



La B2 distingue entre el sueño liviano y el profundo, y reconoce el estado de vigilia.



Es posible configurar una alarma inteligente con la aplicación.

Durante la etapa de sueño liviano, la alarma sonará antes.



Presione el botón lateral para apagar la alarma.



Auricular Bluetooth

Mayor comodidad en las llamadas



Presione los botones de liberación que se encuentran a ambos lados de la B2 para extraer el auricular; la B2 automáticamente responderá llamadas entrantes.



Colóquese el auricular y ajústelo al ángulo que se muestra en la figura.



Si la cubierta del auricular no calza perfectamente, reemplácela con la provista con la B2.



Presione el botón lateral para finalizar una llamada.



- Cuando el auricular se extrae de la correa, es posible presionar el botón lateral para responder una llamada entrante.
- Mantenga presionado el botón lateral para rechazar una llamada entrante.

Resistencia al agua

Diseño de resistencia al agua para uso durante todo el día.



- ⓘ Puede utilizar la B2 cuando llueve y cuando se lava las manos. Sin embargo, séquela cuando entre en contacto con el agua.

La B2 no es adecuada para las siguientes actividades:

- ⊘ Lavar el auto, nadar, hacer clavados, hacer buceo y bañarse.



- ⓘ La B2 está hecha de materiales hipoalergénicos especiales y ha superado estrictas pruebas dermatológicas. Si experimenta molestias en la piel cuando utiliza la B2, deje de utilizarla y consulte a un médico.

